

Attention : Ne pas regarder la lampe ultra violet (UV) en fonctionnement. Cela pourrait abimer vos yeux.

Montage comme ci-dessous :

A installer après le filtre à eau. Il faut couper le tuyau bleu et insérer le stériliser avant la pompe



